

VMAX ab Fg.-Nr. 2LT

Baujahr 1998

Microfilm „Service-Manual“: 2EN-MG3, „Service-Information“ : 2EN-SG3

Microfilm „Teile-Katalog“: 273JP-332G1

Übergabeinspektion:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bowdenzüge, Schläuche etc. auf richtige Verlegung prüfen | <input type="checkbox"/> Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen/Seitenständerschalterfunktion prüfen |
| <input type="checkbox"/> Gasbowdenzugspiel einstellen | <input type="checkbox"/> Federung auf Standardposition einstellen |
| <input type="checkbox"/> Kupplungsanlage entlüften n.B. Bremsflüssigkeit auffüllen | <input type="checkbox"/> Gabelluftdruck (0,4 Bar) auffüllen |
| <input type="checkbox"/> Bremsanlage entlüften, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen | <input type="checkbox"/> Vergaser: Leerlaufdrehzahl, -Gemisch u. Synchronisation prüfen ggf. einstellen, Kaltstartfunktion prüfen |
| <input type="checkbox"/> Bremsfunktion prüfen | <input type="checkbox"/> Motorölstand prüfen |
| <input type="checkbox"/> Bremshebelspiel vorn und Bremspedalhöhe hinten einstellen | <input type="checkbox"/> Ölstand im Endantrieb prüfen |
| <input type="checkbox"/> Bremslichtschalter hinten einstellen | <input type="checkbox"/> Scheinwerfer einstellen |
| <input type="checkbox"/> Batteriesäurestand prüfen, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen | <input type="checkbox"/> ENDKONTROLLE (Reifenluftdruck, Signaleinrichtungen, Beleuchtung, Schalterfunktionen) |
| <input type="checkbox"/> Kühlflüssigkeitsstand prüfen | <input type="checkbox"/> PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme |
| <input type="checkbox"/> Kraftstoff aus Schwimmerkammern ablassen | |
| <input type="checkbox"/> Lenkkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen | |
| <input type="checkbox"/> Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen ggf. festziehen ** | |

Nachweis über _____ Km-Inspektion

Fahrgestell-Nr.: _____

Km-Stand: _____ / Erstzulassung _____

Anlage zur Werkstattauftrags-Nr.: _____

	nach 1000 Km	6000 Km (sp. n. 1/2 J) 18000 Km (sp. n. 1 1/2 J) 30000 Km (sp. n. 2 1/2 J) alle weiteren 12.000 Km	12000 Km (sp. n. 1 J) 36000 Km (sp. n. 3 J) 60000 Km (sp. n. 5 J) alle weiteren 24.000 Km	24000 Km (sp. n. 2 J) 48000 Km (sp. n. 4 J) 72000 Km (sp. n. 6 J) alle weiteren 24.000 Km
<input type="checkbox"/> Kraftstoffschläuche auf Beschädigungen oder Brüche prüfen	-	X	X	X
<input type="checkbox"/> Kraftstofffilter prüfen n.B. erneuern	-	-	X	X
<input type="checkbox"/> Zündkerzen prüfen, n.B. reinigen, ggf. erneuern	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Luftfilter prüfen, ggf. reinigen, n.B. erneuern	-	X	X	X
<input type="checkbox"/> Batterie warten, Entlüftungsschlauch auf freien Durchgang prüfen	-	X	X	X
<input type="checkbox"/> Kupplungssystem auf Undichtigkeit prüfen *	-	X	X	X
<input type="checkbox"/> Kühlsystem auf Undichtigkeit/Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter prüfen	-	X	X	X
<input type="checkbox"/> Kühlflüssigkeit wechseln	-	-	-	X
<input type="checkbox"/> Bremshebelspiel vorn einstellen	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen, System auf Undichtigkeit prüfen *	-	X	X	X
<input type="checkbox"/> Laufräder auswuchten, auf Rundlauf und Beschädigungen prüfen	-	X	X	X
<input type="checkbox"/> Radlager auf einwandfreie Funktion prüfen	-	X	X	X
<input type="checkbox"/> Schwingenlager nachfetten	-	-	-	X
<input type="checkbox"/> Schwingenspiel prüfen	-	-	X	X
<input type="checkbox"/> Steuerkopflager nachfetten	-	-	-	X
<input type="checkbox"/> Steuerkopflagerspiel prüfen, ggf. einstellen	X	-	X	X
<input type="checkbox"/> Alle Schrauben und Muttern, die für die Fahrsicherheit und Funktion wichtig sind, auf Festsitz prüfen, ggf. Festziehen **	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Gelenkstellen der Bedienelemente (Schalt-, Kupplungs-, Bremshebel etc) n.B. m. Schmiermittel versehen	-	X	X	X
<input type="checkbox"/> Haupt- und Seitenständerfunktion prüfen, Drehpunkte ölen	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Seitenständerfunktion prüfen und fetten	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Vergaser: Leerlaufdrehzahl, -Gemisch u. Synchronisation prüfen, ggf. einst. Kaltstartfunktion prüfen	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Telegabel und Federbeine auf Undichtigkeit prüfen	-	X	X	X
<input type="checkbox"/> Motoröl wechseln (bei betriebswarmem Motor)	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> Ölfilter erneuern	X	-	X	X
<input type="checkbox"/> Endgetriebeöl wechseln	X	-	-	X
<input type="checkbox"/> Endgetriebeölstand prüfen	-	X	X	-
<input type="checkbox"/> ENDKONTROLLE: Bereifung, Luftdruck, Beleuchtung (Scheinwerfer einstellen) Signaleinrichtungen, Schalterfunktionen inkl. Bremslichtschalter	X	X	X	X
<input type="checkbox"/> PROBEFAHRT mit Funktionskontrolle aller Systeme	X	X	X	X
Richtzeit, ohne Probefahrt (Std.)	1,3	2,0	2,2	3,5

- * Regelmäßig Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstand prüfen, n.B. auffüllen
 Alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit im Brems- und Kupplungssystem wechseln
 Alle 2 Jahre die Dichtmanschetten von Haupt-, Radbrems- und Kupplungsbetätigungszylinder erneuern
 Brems- und Kupplungsschläuche bei Beschädigung/Riss, spätestens nach 4 Jahren erneuern
 Ventilspiel prüfen/einstellen: alle 42000 Km, Richtzeit 2,0 Std.

** Radachsen, ggf. einschließlich Kettenspanner, Bremsbauteile, Schwingen-, Federbeine und Hebelsystem, Gabeklemmschrauben, Steuerkopf, Lenker und alle am Lenker befestigten Bauteile, Fußrastenanlage einschließlich Schalthebel, Rahmenverbindungen einschließlich Zubehörteile, Motorbefestigungen, Auspuffbefestigungen, Vergaserbefestigungen, Öl- und Flüssigkeitseinfüll- und Ablassschrauben, Tacho- und Drehzahlmesserwelle.

Es obliegt dem Verantwortungsbereich des Mechanikers, ggf. über die gemachten Angaben hinaus dem Fahrzeugzustand entsprechend weitere Arbeiten durchzuführen oder den Kunden auf die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Arbeiten hinzuweisen, so dass die Fahrsicherheit und Funktion des Fahrzeuges gewährleistet ist.

Datum

Unterschrift Mechaniker

Unterschrift Werkstattleiter/Endkontrolle